


AL



- ①ハンドルのロックを外し、ハンドルを反時計回りに回し外します。
- ②グランドを緩め外します。(24角)
- ③スピンドル継手を持ち、引き上げると、中シャフトが抜き取れます。